

Izuzetna klauzula:

1. Podaci o pulsnoj frekvenciji i krvnom pritisku URBAN PLUS uređaja ne bi trebali biti osnova za donošenje medicinskih ili dijagnostičkih odluka.
2. Samo kvalifikovano medicinsko osoblje može postaviti dijagnozu i lečiti bolesti kardiovaskularnog sistema i problema sa visokim krvnim pritiskom. Kontaktirajte vaš medicinski centar radi medicinskog mišljenja i ne lečite se niti postavljajte dijagnoze sami.
3. Podaci o pulsnoj frekvenciji i krvnom pritisku URBAN PLUS uređaja mogu biti netačni usled faktora kao što su smetnje u signalu, nepravilno postavljanje uređaja ili vremenske ili fiziološke promene.
4. Ne koristite podatke URBAN PLUS uređaja da biste menjali svoju terapiju ili medicinski tretman. Pratite uputstva data od strane ovlašćenog medicinskog osoblja.
5. Ne preuzimamo odgovornost za netačnost navedenog, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za posledice korišćenja ovakvih informacija.

Preporuke za održavanje

- Redovno čistite proizvod suvom krpom. Proizvod treba isključiti ili isključiti prilikom čišćenja.
- Održavajte priključke i konektore proizvoda čistim od prašine, prljavštine itd., kako biste obezbedili pravilnu vezu.
- Izbegavajte lomljenje proizvoda. Ne stavljajte predmete na njega ili ga ne savijajte preteranom silom.
- Ako proizvod ima kabl, nemojte ga savijati i nemojte ga istezati preteranom silom da biste izbegli oštećenje.
- Nemojte mokriti ili potapati proizvod više nego što je preporučeno. Proizvod uvek čuvajte na suvom mestu, daleko od vlage.
- Kada se ne koristi, čuvajte proizvod na čistom, suvom mestu daleko od vlage i prljavštine.
- Ako voda uđe u proizvod, odmah ga isključite sa svakog izvora napajanja ili uređaja sa kojim je povezan.
- Izbegavajte udarce i padove koji mogu oštetiti proizvod.
- Ne koristite proizvod u bilo koje svrhe osim one za koju je namenjen.
- Reciklirajte proizvod u skladu sa lokalnim ekološkim standardima i propisima.

Informacije o bezbednosti

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće upute pre upotrebe uređaja prvi put:

- Kada koristite uređaj, držite ga dalje od izvora toplote (vatre) i izvora vlage (voda i druge tečnosti).
- Ako je proizvod mokar ili oštećen, nemojte ga koristiti.
- Ne koristite proizvod sa vlažnim rukama.
- Ne ostavljajte proizvod u kontaktu sa zapaljivim materijalima.
- Ne izlažite proizvod visokim temperaturama (na primer: unutar automobila tokom vrućeg vremena).
- Ne bacajte proizvod u vatru.
- Čuvajte proizvod van domašaja dece.
- Isključite ili isključite proizvod ako ga nećete koristiti duže vreme.
- Ne koristite uređaj ako primetite bilo kakve vidljive nedostatke.
- Ne pokušavajte da otvorite ili probodete proizvod. Mogli biste ga oštetiti.
- Ne koristite proizvod sa nekompatibilnim uređajima.
- Ne rastavljajte ili ne modifikujte proizvod. Ove radnje će poništiti garanciju.

Pravno obaveštenje

Ovim putem, Atlantis Internacional S.L. objavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EC. Funkcije i funkcionalnosti opisane u ovom priručniku zasnovane su na testovima koje je sproveo Atlantis Internacional S.L. Odgovornost korisnika je da pregleda i proverii proizvod nakon njegove kupovine. Atlantis Internacional S.L. nije odgovoran i nikada neće biti odgovoran za bilo kakav lični gubitak ili povredu, ekonomske gubitke, materijalne gubitke ili bilo kakvu štetu koja nastane usled zloupotrebe, zlostavljanja ili nepravilne instalacije proizvoda. Atlantis Internacional S.L. nije odgovoran i nikada neće biti odgovoran za bilo kakve funkcionalne, komunikacione i povezivostne greške između proizvoda i uređaja sa Bluetooth vezom.

Odlaganje elektronskih i električnih uređaja

Ovaj simbol ukazuje da se električni i elektronski uređaji trebaju prikupljati odvojeno.



- Ovaj proizvod je namenjen za odvojeni prikupljanje na odgovarajućem mestu za prikupljanje. Nemojte ga odbacivati kao kućni otpad.
- Konačna cena ovog proizvoda uključuje troškove potrebne za pravilno upravljanje otpadom koji se generiše.
- Ako uređaj koristi baterije, one se moraju ukloniti sa uređaja i odbaciti na odgovarajućem mestu za prikupljanje. Ako baterije ne mogu da se uklone, nemojte pokušavati sami, jer to mora obaviti kvalifikovani profesionalac.
- Odvojeno prikupljanje i reciklaža pomažu u očuvanju prirodnih resursa i sprečavanju negativnih posledica po ljudsko zdravlje i okolinu koje mogu nastati usled nepravilnog odlaganja.
- Za više informacija, obratite se prodavcu ili lokalnim vlastima koje su zadužene za upravljanje otpadom.

PAMETNI SAT URBAN PLUS

SRB

Uputstvo za upotrebu

BXSW15N, BXSW15CH

Tehničke informacije

Materijal sata: Aluminijska legura

Materijal narukvice: Silikon

Ekran: 2.05" IPS Multitouch 320x384

Baterija: Litijum-polimerska 380mAh

Povezivost: Bluetooth 5.0 BLE + 3.0 BLE

Notifikacije: Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, itd.

Punjač: Bežični punjač

Pozivanje i primanje poziva

Pedometar: Koraci pri vežbanju, potrošnja kalorija, zabeležena kilometraža pri vežbanju

Merač srčanog ritma

Vežbe disanja

Podsetnik na pokret

Pratilac sna

Anti-izgubljena funkcija za pametne telefone

Podrška za NFC (ne podržava plaćanja karticama)

Glasovni asistenti

Aplikacije za igre

Ostale funkcije: Lozinka, baterijska lampa, kalkulator, režim štednje baterije, prilagodljivi brojanici, alarm, kalendar, hronometar

Jeziци: Španski, engleski, francuski, italijanski, nemački, portugalski, poljski, holandski, itd.

Vodootpornost: Ip68

Aplikacija: MActive Pro

Boja: Crna, narandžasta

Sadržaj kutije:

1 x Pametni sat Urban Plus

1 x Bežični punjač

1 x Korisnički priručnik

Dijagram:

① - HD multi-touch ekran

② - Dugme za uključivanje/isključivanje

③ - Mikrofon

④ - Dugme/promenljivi točkić za promenu teme

⑤ - Dugme za zaključavanje

⑥ - Zvučnik



Kako pričvrstiti narukvicu

Iako se samo jedna narukvica nalazi u kutiji, narukvice pametnog sata Urban Plus su međusobno zamenjive.

Kraću narukvicu treba postaviti u žljeb na vrhu ekrana, dok se duža narukvica postavlja u žljeb na dnu ekrana, inače bi sistem za umetanje mogao biti nepopravljivo oštećen.

1. Za skidanje narukvice: držite narukvicu, pritisnite dugme na poleđini sata na odgovarajućem delu narukvice i kliznite je ulevo.
2. Za umetanje narukvice, držite narukvicu i kliznite je udesno dok se narukvica potpuno ne umetne u kućište sata.

Narukvice imaju male metalne delove na krajevima koji se moraju umetnuti u šine kućišta sata.

Punjenje

Punite proizvod više od dva sata pre upotrebe. Poravnajte i prilagodite proizvod u priključku za punjenje dok se indikator napajanja za punjenje ne pojavi na ekranu narukvice.

Koristite poseban kabl za punjenje koji dolazi sa pakovanjem kako biste napunili uređaj. Pre početka punjenja, pobrinite se da je priključak za punjenje suv.

Da biste napunili uređaj, povežite kabl za punjenje sa napajanjem ili USB priključkom vašeg računara ili drugog odgovarajućeg uređaja.

Ne koristite napajanje sa izlaznom strujom većom od 5V 1A za punjenje, inače može izazvati pregorevanje kola i time oštetiti sistem za punjenje.

Uključivanje i isključivanje

Najjednostavniji način da uključite i isključite pametni sat je da pritisnete i držite dugme dve sekunde.

Povucite prstom nadole, a zatim ulevo i odaberite ikonu "Uključi/Isključi" u brzom meniju pametnog sata.

Pritisnite zeleno dugme da ga momentalno isključite. Pritisnite crveno dugme da nastavite koristiti pametni sat.

Takođe možete isključiti ili ostaviti ga uključenim iz "Podešavanja" sekcije glavnog menija.



Povežite se sa aplikacijom i pregledajte detaljne podatke o svom menstrualnom ciklusu putem vrlo detaljnog kalendara u odeljku "Profil". Takođe možete postaviti upozorenja i podsetnike.

Igre

Ovaj model pametnog sata omogućava da igrate igre direktno sa ekrana. Preuzmite igre iz app-a u odeljku "Market app" pod "Uređaj" i one će se direktno sinhronizovati sa vašim URBAN PLUS-om.

Vremenska prognoza

Ova funkcija prikazuje trenutne informacije o vremenu i prognozi vremena za narednu nedelju. Pronađite opciju "Vreme" u glavnom meniju. Da bi prognoza bila uspešna, aktiviraj ovu opciju kroz odeljak "Uređaj" aplikacije, omogućavajući pristup podacima sa vašeg mobilnog telefona.

Plejer za muziku

Nakon povezivanja uređaja, moći ćete da kontrolišete plejer za muziku na svom telefonu. Izaberite opciju "Muzika" iz glavnog menija.

Obaveštenja i upozorenja

Uređaj može sinhronizovati dolazna obaveštenja sa Instagrama, YouTube-a, Messengera, Gmail-a, Snapchat-a, Facebook-a, Twitter-a, WhatsApp-a, LinkedIn-a itd. Možete omogućiti i onemogućiti dolazna obaveštenja putem aplikacije u odeljku "Obaveštenja poruka".

Prevucite prstom nagore da biste videli obaveštenja za vaše poruke i aplikacije. Takođe, možete ih pronaći pod ikonom "Poruke" u glavnom meniju.

Upravljanje kamerom na daljinu

Možete da pravite fotografije sa vašeg mobilnog uređaja uz pomoć svog pametnog sata tako što ćete samo sagnuti ruku. Odeljak "Uređaj", kliknite na "Bluetooth foto" i omogućite pristup.

Da biste pravili fotografije, morate da pristupite funkciji "Upravljanje kamerom" iz glavnog menija vašeg pametnog sata. Fotografije će automatski biti sačuvane u galeriji slika.

Zaključavanje lozinkom

Idite na glavni meni i kliknite na "PIN zaključavanje". Odatle ga možete aktivirati i kreirati lozinku kako biste samo vi imali pristup satu. Samo unesite lozinku dva puta i automatski će biti sačuvana. Možete je aktivirati i deaktivirati kad god želite.

Režim "Ne ometaj"

Prevucite prstom nadole da biste ušli u "Režim noćnog rada". Na taj način neće biti prikazivana obaveštenja tokom postavljenog vremenskog intervala.

Samopražnjenje

Zaštitom IP68 ovaj pametni sat može biti potopljen u vodu maksimalno 30 minuta na maksimalnoj dubini od 1 metra. Da bi ste osigurali njegovu zaštitu, uključena je opcija samopražnjenja koja izbacuje bilo koju količinu vode koja bi mogla da uđe. Da biste je aktivirali, prevucite prstom nadole i pronađite opciju kapi vode među različitim opcijama brzog pristupa.

Druge funkcije

URBAN PLUS takođe ima druge funkcije kao što su alarmi, funkcija pronalaženja sata, režimi prikaza glavnog menija, tajmer, režim štednje baterije, blic, podršku za NFC, masažu zgloba, kalkulator i mnoge druge.

Merenje krvnog pritiska

Pronađite opciju "Blood pressure" (termometar) u opštem meniju da biste započeli merenje krvnog pritiska. Funkcija će uvek prikazivati poslednje izmerene vrednosti, a pomeranjem prema dole možete pregledati istoriju. Povežite aplikaciju i pregledajte detaljne podatke o krvnom pritisku tokom vremena sa glavnog ekrana.

Merenje kiseonika u krvi

Pronađite opciju "Blood oxygen" (O₂) u opštem meniju da biste započeli merenje nivoa kiseonika u krvi. Funkcija će uvek prikazivati poslednje izmerene vrednosti, a pomeranjem prema dole možete pregledati istoriju. Povežite aplikaciju i pregledajte detaljne podatke o nivou kiseonika u krvi tokom vremena sa glavnog ekrana.

Merenje telesne temperature

Pronađite opciju "Thermometer" (C°) u opštem meniju da biste započeli merenje telesne temperature. Funkcija će uvek prikazivati poslednje izmerene vrednosti.

Elektrokardiogram (EKG)

Pronađite opciju "ECG" (Vital Signs) u opštem meniju da biste započeli merenje električne aktivnosti vašeg srca. Funkcija će uvek prikazivati najnovije izmerene vrednosti. Povežite aplikaciju i pregledajte detaljne podatke o EKG-u sa glavnog ekrana.

Praćenje kalorija, koraka i pređene kilometraže

Pametni sat automatski beleži vašu dnevnu aktivnost. Može prebrojati i izračunati kalorije koje sagorevate, broj koraka koje ste napravili i kilometre koje ste prešli.

Izaberite točkić za aktivnost iz opšteg menija, iz brzog menija sa split ekranom ili prevucite prstom ulevo. Kada se nađete u točkiću za aktivnost, povlačenje prsta prema dole omogućava vam da vidite specifične podatke. Takođe možete povezati aplikaciju i pregledati detaljne podatke o kalorijama, koracima i pređenoj kilometraži sa glavnog ekrana.

Podsetnici: kretanje, hidratacija i lekovi

Postavite podsetnike putem aplikacije i pametni sat će vas obavestiti kada treba da se krećete, hidrirate ili uzimate lekove. Iz ove funkcije možete postaviti vreme aktivacije podsetnika.

Monitor spavanja

URBAN PLUS funkcioniše tokom vašeg sna i pruža statistiku o vremenu i kvalitetu sna na ekranu i putem aplikacije.

Selektujte opciju "San" iz glavnog menija. Takođe, ovu funkciju možete direktno pronaći tako što ćete dva puta prevući prstom u levo sa početnog ekrana vašeg pametnog sata.

Putem aplikacije možete pažljivo pratiti vaš san sa glavnog ekrana u odeljku "San".

Vežbe disanja

Izvodite vežbe disanja uz pomoć svog sata tako što ćete izabrati opciju "Diši" iz glavnog menija.

Pritisnite plavi taster koji će se pojaviti na ekranu da biste započeli i izaberite željeno vreme i brzinu za izvođenje vežbi. Sat će pokazati vrste udaha koje treba pratiti za pravilno izvođenje vežbi disanja.

Kontrola menstrualnog ciklusa

Sa URBAN PLUS-om vam nije potrebno dodatne aplikacije da pratite svoj menstrualni ciklus.

Izaberite opciju "Kontrola ciklusa" iz glavnog menija da biste pristupili tim podacima.

Početno podešavanje

Kopirajte link da biste preuzeli aplikaciju MActive Pro sa Google Play prodavnice ili App Store-a.

APP STORE: <https://apps.apple.com/in/app/mactivepro/id1587451906>

GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.njj.mactivepro&hl=es_419&gl=US



1. Pristupite postavkama Bluetooth-a na svom uređaju i uključite Bluetooth.
2. Preuzmite aplikaciju MActive Pro.
3. Pratite uputstva aplikacije i kreirajte profil.

Napomena: Ako vaš pametni telefon nije uparen sa pametnim satom, idite u postavke Bluetooth veze na svom mobilnom telefonu i proverite da li je uparen sa pametnim satom. Uđite u postavke Bluetooth veze na svom mobilnom telefonu i proverite da li je signal za URBAN PLUS dostupan. Ako se pojavi na listi, Bluetooth signal funkcioniše ispravno. Proverite da li je pametni sat bio uparen sa drugim mobilnim telefonima pre. Ukoliko je bio uparen sa drugim pametnim telefonom, kliknite na Postavke - Bluetooth na svom pametnom telefonu i proverite da li je signal za URBAN PLUS prisutan. Ako jeste, to znači da nema problema sa Bluetooth signalom. Proverite da li je sat bio uparen sa drugim mobilnim telefonima i rasparite ga. Korisnici iOS uređaja treba da kliknu na Postavke - Bluetooth - zanemari ovaj uređaj, a zatim ga upare ponovo.

Uparivanje sa iOS uređajima

1. Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
2. Pristupite postavkama Bluetooth veze na svom pametnom telefonu i potražite opciju "URBAN PLUS" na listi uređaja. Nakon što je izabrana, ikona za Bluetooth na vašem pametnom satu će se promeniti i prikazaće se ikona uparene veze.
3. Otvorite aplikaciju i odaberite "Uređaj". Zatim odaberite "Dodaj novi uređaj".
4. Izaberite uređaj "URBAN PLUS" koji će se pojaviti na listi.
5. Na ekranu pametnog sata će se pojaviti potvrдна poruka za sinhronizaciju sa vašim mobilnim telefonom. Dajte dozvolu za sinhronizaciju.
6. Na ekranu vašeg uređaja može se pojaviti poruka za uparivanje. Dajte dozvolu za uparivanje.
7. Prihvatite sve dozvole za obaveštenja koje pametni sat zatraži.

Uparivanje sa Android uređajima

1. Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
2. Otvorite aplikaciju i odaberite "Uređaj". Zatim odaberite "Dodaj novi uređaj".
3. Izaberite uređaj "URBAN PLUS" sa liste. Nakon što je izabran, ikona za Bluetooth na vašem pametnom satu će se promeniti i prikazaće se ikona uparene veze.
4. Na ekranu vašeg uređaja može se pojaviti poruka za uparivanje. Dajte dozvolu za uparivanje.
5. Prihvatite sve dozvole za obaveštenja koje pametni sat zatraži.

Rešavanje problema

- Ako aplikacija ne prepoznaje uređaj: pokušajte da pritisnete dugme na uređaju. Ako ekran nije uključen, možete povezati uređaj kako biste ga napunili.
- Ako uređaj brzo povezuje i prekida vezu: moguće je da postoji prepreka između uređaja i telefona. Nošenje metalnog nakita može ometati stabilnost veze.
- Ako uređaj ne može da se napuni, to može biti zbog prljavog ili zarđalog priključka za punjenje.

Funkcije: URBAN PLUS ima nekoliko funkcija koje se odnose na zdravlje i svakodnevni život.

• Korišćenje dugmeta/točkića za promenu teme

Prevucite prstom ulijevo da biste brzo pristupili funkcijama fizičke aktivnosti (prevucite prstom jednom), praćenju sna (dvaput), praćenju otkucaja srca (trijput).

Možete dodati funkcije kao što su režimi sporta, vreme, kalkulator i plejer za muziku na brzi pristup tako što ćete prevući prstom ulijevo četiri puta i pritisnuti dugme (+). Omogućite karticu za vaše omiljene opcije.

Prevucite prstom udesno da biste otvorili dvostruki ekran gde ćete brzo pristupiti glasovnim asistentima, NFC podršci i drugim funkcijama koje ste prethodno koristili.

Prevucite prstom nagore da biste videli obaveštenja Bluetooth-a. Da biste se vratili na početni ekran, pritisnite dugme ponovo.

Prevucite prstom nadole da biste brzo pristupili drugim funkcijama: handsfree, štednja energije, Bluetooth povezivanje, promena teme, SOS upozorenje, informacije o proizvodu, glavni meni, baterijska lampa, automatsko pražnjenje, podešavanja, kontrola osvetljenja, režim "ne ometaj" i druge opcije.

Napomena: Pritisnite dugme jednom za svaki put kada želite da se vratite na prethodnu funkciju.

• Korišćenje dugmeta za uključivanje/isključivanje

Kliknite na ovo dugme da biste pristupili brzom pristupu gde ćete pronaći funkcije koje ste prethodno koristili i možete im brzo pristupiti.

Napomena: Pritisnite dugme jednom za svaki put kada želite da se vratite na prethodnu funkciju.

• Korišćenje dugmeta za zaključavanje

Pritisnite narandžasto dugme da biste stavili ekran u stanje mirovanja.

Važno: Da biste aktivirali glasovne asistente, jednostavno pritisnite i držite bilo koje od 3 dugmeta 2 sekunde i automatski će se aktivirati.

• Putem početnog ekrana

Zavisno o temi koju imate na ekranu, možete brzo pristupiti svakom od prikazanih stavki na ekranu jednostavnim pritiskom na svaku od njih.

Pažnja: Parametri zdravlja se mogu meriti samo kada je pametni sat pravilno uključen. U slučaju da nije pravilno konfigurisan, zabeleženi podaci neće biti tačni ili neće biti zabeleženi uopšte.

Kreiranje/prihvatanje/odbijanje poziva

Pre korišćenja ovih funkcija, pobrinite se da su sve dozvole za pozive dodeljene aplikaciji i da su opcije za dolazne pozive i sinhronizaciju kontakata aktivirane.

Prijem poziva

Veoma je važno da je funkcija dolaznih poziva omogućena kako biste primali dolazne pozive. Pozivi će se u realnom vremenu prikazivati na ekranu i sat će vibrirati.

Pozive možete prihvatiti ili odbiti sa sata pritiskom na zelenu i crvenu dugmad, redom.

U slučaju da je poziv prihvaćen, možete ga završiti pritiskom na crveno dugme. Ako je poziv odbijen, obaveštenje o pozivu pojaviće se na ekranu pametnog sata.

Ako funkcija dolaznih poziva nije aktivirana, sat će samo prikazivati obaveštenja o dolaznim pozivima, ali neće emitovati signale u realnom vremenu niti vibrirati.

Pozivanje

- **Pozivanje kontakta:** Pametni sat može da čuva listu kontakata koje ste prethodno izabrali u aplikaciji. Da biste kreirali listu kontakata sata, otvorite aplikaciju i odaberite "Top Contacts". Zatim odaberite znak "+" da biste uvezli kontakte iz liste kontakata vašeg telefona. Nakon što se lista ažurira, pristupite meniju poziva na satu i odaberite "Contacts" kako biste započeli automatsku sinhronizaciju. Zatim odaberite kontakt kog želite pozvati i poziv će se automatski pokrenuti. Pritisnite crveno dugme da biste završili poziv.

- **Istorijat poziva:** Pristupite povijesti poziva pod "Calls" na svom URBAN PLUS, odaberite kontakt i pozovite ih. Pritisnite crveno dugme da biste završili poziv.

- **Biranje:** Birajte broj koji želite pozvati sa "Dialpad" i pritisnite zeleno dugme da biste započeli poziv. Pritisnite crveno dugme da biste završili poziv.

Iz funkcije "Calls" takođe možete direktno vršiti pozive u slučaju hitnosti (SOS pozivi).

Glasovni asistenti

Postoji nekoliko načina za aktiviranje glasovnih asistenata:

- Pritisnite i držite bilo koje od 3 dugmeta 2 sekunde i automatski će se aktivirati.
- Putem brzog pristupa na podeljenom ekranu, klikom na dugme "Voice Assistants".
- Putem opšteg menija, klikom na dugme "Voice Assistants".

Da biste ispravno konfigurisali glasovne asistente, morate uspešno sinhronizovati pametni sat sa svojim pametnim telefonom putem aplikacije MActive Pro i omogućiti sve pristupe.

Menjanje izgleda sata

Pametni sat dolazi sa nekoliko različitih izgleda sata.

Okrećite točak na dugmetu za promenu teme da biste pregledali različite dostupne opcije. Ona koja je izabrana automatski će ostati na ekranu.

Putem aplikacije, u "Device" sekciji i pod "Dial Market" možete pristupiti mnogo više opcija za izgled sata koje se neprestano ažuriraju. Takođe možete prilagoditi svoj sopstveni izgled kroz opciju "My dials" i kreirati dizajne, fotografije ili video zapise koji će se koristiti kao pozadina.

Sportske aktivnosti

Sa pametnim satom URBAN PLUS možete izabrati razne sportske aktivnosti za praćenje: biciklizam, penjanje, joga, trčanje na traci, košarka, fudbal, stoni tenis, tegovi, zumba, golf, boks, itd.

Odaberite opciju "Sport" iz opšteg menija i potražite vrstu sporta koju želite da pratite.

Takođe, režim sporta možete odabrati i putem same aplikacije u sekciji "Sport".

Svaki režim meri proteklo vreme, kalorije koje su potrošene i puls prilagođen svakoj od ponuđenih aktivnosti. Podaci će biti sačuvani nakon svake sesije.

24-časovno praćenje pulsa

URBAN PLUS može pratiti vaš puls tokom celog dana. Povucite prstom ulevo tri puta da biste izmerili puls i pregledali istoriju. Takođe, tu funkciju možete pronaći u opštem meniju klikom na srce.

Puls će biti automatski izmeren, a rezultati će se pojaviti na ekranu za nekoliko sekundi.

Povežite aplikaciju, aktivirajte funkciju automatskog otkrivanja svakih 30 minuta i pregledajte detaljne podatke o praćenju pulsa sa glavnog ekrana ili u sekciji "Device".

Mojsat ne meri puls

Sat možda ne prima odgovarajući signal pulsa. U ovom slučaju će se pojaviti tačkasta linija na ekranu. Ako se to dogodi, proverite da li je sat pravilno postavljen i prilagodite ga tako da bude pravilno pozicioniran i sigurno pričvršćen na zglobo. Kada se sat pravilno postavi, automatski ćete dobiti podatke kada uđete u funkciju praćenja pulsa.